

Sistema R-40[®]

Membranas de Caucho 100% transitables

Ejecución del sistema

1 Limpieza de la superficie

- Con agua limpia y cepillo o con máquina hidrolavadora, sin ningún tipo de aditivo.
- Eliminar todo resto de asfalto.

3 Colocación del Geotextil

Para la ejecución de esta etapa se requiere 48hs. sin lluvias.

- Extender el rollo aproximadamente 1,5m sobre la superficie y verter el Revestimiento Base sin diluir en el centro del paño extendido.

- Con rodillo de lana, extender suavemente el material desde el centro hacia los bordes.

Cargar nuevamente el rodillo y repasar la superficie presionando y retirando el excedente hacia los bordes. Asegurarse de que el geotextil quede completamente embebido, de tal manera que el producto lo traspase hasta alcanzar la cara inferior y tome contacto con la imprimación. La falla en el mojado del manto provocará ampollamiento.

- Repetir la operación hasta cubrir la totalidad de la superficie a tratar, solapando los paños 5cm / 7cm.
- Dejar secar 16hs.

2 Imprimación

- Diluir el Revestimiento Base con agua al 15% (1,5lts. de agua cada 10lts. de producto).
- Mezclar manualmente hasta homogeneizar.
- Aplicar una mano del revestimiento observando que el producto moje la totalidad de la superficie.

4 Engrosado de la membrana

- Aplicar dos manos bien cargadas de Revestimiento Base, dejando secar unas 4hs entre ambas manos.
- Dejar secar 16hs.

5 Terminación

- Aplicar tres manos de Acabado A/PUR, dejando secar 2hs. entre cada mano.

IMPORTANTE: Una vez terminados los trabajos, no transitar la superficie por 48hs.